

Wissensdatenbank > Produkte > Classic Switches > Wie kann man ein Passwort zurücksetzen, falls es verloren geht?

Wie kann man ein Passwort zurücksetzen, falls es verloren geht?

- 2023-08-30 - Classic Switches

Auf Plattform 4 und EAGLE20 können Sie das Kennwort zurücksetzen, indem Sie die Konfigurationsdatei in System Monitor 1 löschen.

Hinweis: Dadurch werden auch alle anderen Einstellungen gelöscht.

Um die Konfigurationsdatei zu löschen, folgen Sie den Anweisungen im folgenden Artikel:

[So setzen Sie die Konfiguration mithilfe des Systemmonitors 1 zurück](#)